




Указания по монтажу STAG 400 двигатель BDX (2.8 FSI)

1. Монтаж сопел газовых форсунок.

При выполнении отверстий необходимо демонтировать коллектор всасывания и выполнить отверстия классическим способом. Нумерация газовых и бензиновых форсунок принимается согласно каналам всасывания, как представлено на рисунке.

Рекомендуемые инжекторы:

- AC W02 / AC W03 с размером сопла 2,2 мм.



2. Эмуляция бензиновых форсунок.

Эмуляцию следует выполнить рядом с бензиновым контроллером (демонтировать дефлектор) и подключить согласно таблице. Если цвета проводов не совпадают с таблицей, следует руководствоваться номерами пинов блока управления ECU.

Цвет провода STAG	Описание подключения	Цвет провода бензиновой форсунки и pin контроллера ЭБУ
Желтый	Бензиновая форсунка I – к форсунке	Черно-зеленый PIN 31A
Желто-серый	Бензиновая форсунка I – от ЭБУ автомобиля	
Зеленый	Бензиновая форсунка II – к форсунке	Коричнево-голубой PIN 33A
Зелено-серый	Бензиновая форсунка II – от ЭБУ автомобиля	
Красный	Бензиновая форсунка III – к форсунке	Коричнево-зеленый PIN 46A
Красно-серый	Бензиновая форсунка III – от ЭБУ автомобиля	
Голубой	Бензиновая форсунка IV – к форсунке	Коричнево-белый PIN 34A
Голубо-серый	Бензиновая форсунка IV – от ЭБУ автомобиля	
Оранжевый	Бензиновая форсунка V – к форсунке	Черно-красный PIN 47A
Оранжево-серый	Бензиновая форсунка V – от ЭБУ автомобиля	
Фиолетовый	Бензиновая форсунка VI – к форсунке	Черно-белый PIN 32A
Фиолетово-серый	Бензиновая форсунка VI – от ЭБУ автомобиля	

3. Эмуляция датчика давления топлива.

Выполните подключение рядом с бензиновым контроллером согласно таблице.

Контроллер провода STAG	Описание подключения	Цвет провода датчика давления и № pin контроллера ЭБУ
Желтый	К датчику давления	Черно-голубой PIN 59A
Зеленый	К контроллеру ЭБУ	



4. Выделенные подключения.

4.1 Подключение к OBD (рядом с соединением).

Цвет провода STAG	№ pin в соединении OBD
Черный	6
Желто-черный	14


4.2 Стандартные подключения.

Подключение	Цвет провода STAG	Место подключения
Обороты	Коричневый	ЭБУ Зелено-фиолетовый PIN 25A
Замок зажигания	Красный / Красно-черный	Предохранительная коробка, предохранитель F6, провод ЧЕРНЫЙ

ВНИМАНИЕ! Подключение лямбда-зонд не является обязательным и не требуется для правильного функционирования установки.

Если цвета проводов не совпадают с таблицей, следует руководствоваться номерами пинов блока управления ECU.

Место подключения замка зажигания



5. Дополнительная информация.

5.1. Обозначение соединений бензинового контроллера.



5.2. Расположение бензинового контроллера.

